



## Korte bedieningsinstructie

### Bediening

#### Handmatige stand [H]

##### Toestand

- in handmatige toestand is de pomp in bedrijf zolang de toets voor "BEDIENING" wordt ingedrukt. Wordt de toets losgelaten, dan stopt de pomp. Dit geldt zowel voor digitale als analoge niveaumeting.

##### Bedienen

- bij 1x aanraken "BEDIENING" gaat de toestand naar de automatische stand. Led "H" gaat uit en led "A" gaat aan.

#### Automatische stand [A] - default

##### Toestand

- in automatische toestand schakelt de pomp volgens de procesvoorwaarden.

##### Bedienen

- om te schakelen naar de nulstand moet de toets "BEDIENING" 1x worden aangeraakt; hierna gaat de led bij "A" knipperen. Daarna moet de toets weer worden aangeraakt en vastgehouden totdat het led van de nulstand oplicht. Led "A" gaat uit en led "0" gaat aan.

#### Uit-stand [0]

##### Toestand

- in de uit-stand is de pomp softwarematig uitgeschakeld.

##### Bedienen

- bij 1x aanraken "BEDIENING" gaat de toestand naar handmatig. Led "0" gaat uit en led "H" gaat aan.

### Bijzonderheid

Als de keuzeschakelaar op "handmatig" staat en u bent vergeten deze weer op "automatisch" te zetten, zal deze keuzestand na 60 minuten naar de automatische (default)stand switchen.

De nulstand blijft dus nulstand, ook uit veiligheidsoverwegingen!